

**BARRES PARALLÈLES
SCOLAIRES**

A CONSERVER

**3900-3901
3905-3906-3907****Avertissement :**

Il convient de faire installer ce matériel par une personne qualifiée.

L'appareil doit être utilisé par une seule personne à la fois, sous la surveillance d'une personne qualifiée. Des tapis de réception doivent être obligatoirement installés sur le châssis. L'usage de cet appareil à des fins autres que celles initialement prévues est exclu. Il est interdit d'utiliser le matériel lorsqu'il est sur son dispositif de déplacement.

Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S 52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance préventive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Utilisation :

Dans sa configuration de base (Réf. : 3900 avec pieds fixes), cet appareil possède un encombrement au sol de 2,5 x 2 m.

Afin de faciliter son déplacement, il existe une version avec chariots intégrés (Réf. : 3901 avec pieds fixes), ou la possibilité de rajouter ce chariot ultérieurement (Réf. : 3850). Pour accroître sa maniabilité et optimiser son espace de rangement, il existe équipé de pieds repliables avec chariots (Réf. : 3906) : encombrement au sol de 2,55 x 0,90 m.

Dans un souci d'amélioration du confort de l'utilisateur, cet appareil peut être livré avec un matelas pliant spécifique intégré (Réf. : 7080 seul) qui nécessite l'emploi de chariots, permettant de déplacer l'ensemble (Réf. : 3905 ou 3907) agrès et matelas de réception.

Composition et colisage :

-> **Réf. : 3900 :** Barre parallèle scolaire à pieds fixes

- 1 colis (Ref. : 386/01) : La paire de porte-mains (6).
- 2 colis (Ref. : 3900/04) : La paire de fûts de B. // scolaires (5).
- 1 colis (Ref. : 380/18) : La paire de longerons (3).
- 1 colis (Ref. : 380/19) : La paire de pieds fixes pour châssis (1).
- 1 colis (Ref. : 380/37) : 4 brides de fixation simples (4).

-> **Réf. : 3901 :** Barre par. scolaire à pieds fixes + chariots

- Mêmes colis que la «3900» + 1 colis (Réf. : 3850)

-> **Réf. : 3905 :** Barre par. scol. pieds fixes + chariots + matelas pliant intégré

- Mêmes colis que la «3901» + 1 colis (Réf. : 7080)

-> **Réf. : 3906 :** Barre par. scol. pieds repliables + chariots

- 1 colis (Ref. : 386/01) : La paire de porte-mains (6).
- 2 colis (Ref. : 3900/04) : La paire de fûts de B. // scolaires (5).
- 1 colis (Ref. : 380/18) : La paire de longerons (3).
- 1 colis (Ref. : 391/20) : La paire de pieds repliables (2).
- 1 colis (Ref. : 380/37) : 4 brides de fixation simples (4).
- 1 colis (Réf. : 3850) : Chariots de déplacement (non représentés : livrés avec notice NM21) .

-> **Réf. : 3907 :** Barre par. scol. pieds repliables + chariots + matelas pliant intégré

- Mêmes colis que la «3906» + 1 colis (Réf. : 7080)

Montage :

- 1) **Assemblage du châssis :** Procéder suivant figure ci-dessus. Veiller à placer les trous «O» des longerons (3) vers le bas et l'intérieur du châssis, en vue du montage éventuel des chariots. Enfiler les brides de fixation (4) à travers les pieds (1) ou (2) et les longerons (3).
- 2) **Montage des fûts :** Placer les fûts (5) suivant figure (Molettes de serrage vers l'extérieur). Serrer fortement toutes les fixations.
- 3) **Mise en place des porte-mains (6) :** Enfiler les 2 chapes (10) de chaque porte-mains (6) dans les rotules (8) des fûts (5). Serrer modérément les 4 articulations grâce à la visserie fournie.

Réglages :**1. Hauteur des porte-mains (1,15 à 1,85 m - réglage tous les 5 cm) :**

- Pour remonter le porte-mains (6) : Desserrer les molettes (7) des 2 fûts d'un même porte-mains. Soulever celui-ci jusqu'à obtention de la hauteur voulue (Le petit «doigt métallique» à l'intérieur de la bague (9) doit être en appui dans un trou de réglage). Resserrer chaque molette (7). Renouveler l'opération pour l'autre porte-mains.
- Pour abaisser le porte-mains (6) : Desserrer les molettes (7) des 2 fûts d'un même porte-mains. Soulever celui-ci de quelques centimètres afin de dégager complètement chaque petit «doigt métallique» (à l'intérieur des bagues (9)). Tourner ensuite la bague (9) d'un quart de tour, puis accompagner la descente du porte-mains. Lorsqu'il est au plus bas, tourner la bague (9) pour cranter le petit «doigt métallique», puis ajuster la hauteur. Resserrer chaque molette (7). Renouveler l'opération pour l'autre porte-mains.

2. Écartement des porte-mains (37,5 à 65 cm) :

Pour modifier cet écartement, il suffit de desserrer les molettes (7) des 2 fûts d'un même porte-mains, et de positionner ce dernier suivant les besoins. Renouveler l'opération pour l'autre porte-mains. Veiller à conserver le parallélisme des porte-mains, avant de resserrer chaque molette (7).

Dans le souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

