


**CONSOLA DE ACCESO ABATIBLE
A BARRAS ASIMÉTRICAS M'2012****2720C****GUARDE ESTE
DOCUMENTO****Aviso:**

Se recomienda que la instalación del equipo la realice personal cualificado.
Este equipo sólo debe utilizarlo una persona por vez y bajo la supervisión de personal cualificado.
Queda excluido el uso de este equipo para fines distintos de los inicialmente previstos.
Queda estrictamente prohibido que suban varias personas a la consola de acceso abatible y saltar encima.

Recomendaciones:

Conforme a la norma francesa NF S52-400, se recomienda:

- guardar estas instrucciones para futuras consultas (control, mantenimiento...).
- efectuar un mantenimiento preventivo de forma regular.
- establecer un calendario de revisión anual o plurianual según el uso.

Paquete:

- 1 Paquete Bandeja de apoyo (Ref.: 272/11):
Dim.: 860 x 710 x 20 mm Volumen: 0,012 m³ Masa: 6 kg
- 1 Paquete Consola sin Bandeja (Ref.: 2720/40):
Dim.: 1580 x 600 x 220 mm Volumen: 0,21 m³ Masa: 19 kg

I. Montaje (dos personas, como mínimo):

Nota: prepare una zona limpia para el montaje del aparato.



1 - Colocación de la bandeja (1) sobre el armazón basculante (2):

- Elija el sentido de fijación de la bandeja (1) (a lo largo véase la Fig. 1 o a lo ancho véase la Fig. 2) en función de las necesidades.
- Fijela utilizando los tornillos (4) + (5) + (6) véase la Fig. 3.

Figura 1



Figura 2



2 - Colocación de la consola sobre el montante del aparato (montante alto de las barras asimétricas atirantadas o sobre el pórtico de anillas réf.: 3700):

- **Importante:** este equipo no debe en ningún caso instalarse en montantes redondos.

Está totalmente desaconsejado instalarlo sobre los montantes de la barra fija de entrenamiento (Réf.: 3120G - 3125G), ya que la consola limita la amplitud de ajuste útil del aparato.

- Mantenga la consola a la altura deseada contra el montante del aparato (véase la Fig. 4).
- Fije el conjunto utilizando las placas de sujeción (7) y los tornillos (8), (17) y (9) véase las Fig. 5 y Fig. 6: apriete moderadamente para no deformar el montante del aparato.

Figura 4




Figura 5





Figura 6



II. Mantenimiento:

1 - Si se limpia el aparato regularmente es más fácil detectar los posibles problemas (deformación, roturas o corrosión).

2 - Antes de cada uso, realice una comprobación exhaustiva del estado y el buen funcionamiento de las piezas sujetas a desgaste: pistón (12), tubo de tope (11) y bandeja de apoyo (1), al igual que la presencia de caperuzas (19), (20) y (21).

3 - Compruebe la sujeción de todas las fijaciones.

4 - **Importante:**

- En caso de que constate o intuya una anomalía, no utilice el equipo mientras no lo haya inspeccionado un técnico.
- Todo elemento deteriorado o deformado debe sustituirse lo antes posible.

III. Almacenaje:

Guarde el aparato en un lugar seco y fresco.

| NÚM. CANT. | DENOMINACIÓN | REFERENCIA | OBSERVACIÓN |
|------------|---------------------------------|------------|--------------------|
| 30 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 21 | 1 Caperuza de aletas 70 x 70 | QEPA7070NO | sopORTE fijo |
| 20 | 2 Caperuza de aletas ø35 blanca | QEPA0035BC | sopORTE fijo |
| 19 | 4 Caperuza de aletas 50 x 30 | QEPA5030NO | armazón bascul. |
| 18 | 2 Tuerca ciega HM12 | VEBR12000Z | - |
| 17 | 6 Arandela plana M12 x 27 | VRP012270Z | - |
| 16 | 2 Tornillo PF HM12 x 55 | VH0012055Z | - |
| 15 | 2 Tuerca de freno H M8 | - | Incluido en 10 |
| 14 | 1 Tornillo PF HM8 x 40 | - | Incluido en 10 |
| 13 | 1 Tornillo PF HM8 x 50 | - | Incluido en 10 |
| 12 | 1 Pistón a gas 750N | - | Incluido en 10 |
| 11 | 1 Tubo de tope del pistón | - | Incluido en 10 |
| 10 | 1 Pistón + tubo de sustitución | 2700/35 | juego de repuestos |
| 9 | 4 Tuerca H freno M12 | VEHF12000Z | - |
| 8 | 4 Tornillo PF HM12 x 90 | VH0012090Z | - |
| 7 | 2 Placa de sujeción | - | - |
| 6 | 2 Arandela elástica 8 x 14 | VREE08140Z | Incluido en 1 |
| 5 | 2 Arandela plana I8 x 22 | VRP008220Z | Incluido en 1 |
| 4 | 2 Tornillo H M8 x 65 | VH0008065Z | Incluido en 1 |
| 3 | 1 SopORTE fijo de consola | - | - |
| 2 | 1 Armazón basculante | - | - |
| 1 | 1 Bandeja de apoyo | 272/11 | paquete |

Gymnova

RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20
Fax : 33-(0)-4-91-93-86-89

**CONSOLA DE ACCESO ABATIBLE
A BARRAS ASIMÉTRICAS
M'2012**

DE: J.BRIOT FECHA: 05/03/13 NM53F

Ref. : 2720C

Para solicitar las piezas por separado, indique el nombre, la referencia y la fecha de entrega del aparato completo.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GYMNNOVA. ES CONFIDENCIAL Y ESTÁ PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN NUESTRO CONSENTIMIENTO

